# 다기능 디스플레이

MASS-STREAM<sup>™</sup> D-6400



# 매뉴얼

# 한국어

#### 중요!

사용 전에 본 문서를 읽으십시오 나중에 참고할 수 있도록 따로 보관하십시오.



# 목차

<b>1</b>	<b>안전 정보</b>	<b>3</b>
1.1	일반 안전 수칙	3
1.2	이 설명서의 범위	3
1.3	그림	3
<b>2</b> 2.1 2.1.1 2.2 2.3	<b>작동.</b> 디스플레이 개요 탐색 비밀번호 보호 초기 설정으로 복원	<b>4</b> 4 5 5
<b>3</b>	<b>메뉴 개요</b>	<b>5</b>
3.1	설정 메뉴	5
3.2	보안 메뉴	10

## 1 안전 정보

#### 1.1 일반 안전 수칙

#### ▲ 제품을 설치하고 작동하기 전에 본 문서와 기타 모든 해당 문서를 꼼꼼히 읽으십 시오.

모든 지시사항을 준수해야 합니다. 지시사항을 따르지 않을 경우 물질적 피해, 신체적 부상, 특히 생명에 위험을 초래할 수 있습니다.

#### 1.2 이 설명서의 범위

이 설명서는 통합 디스플레이(옵션)를 사용하는 MASS-STREAM™ D-6400의 작동에 대해 다룹니다.

▶ 기기에 전원을 공급하고 작동하기 전에 MASS-STREAM<sup>™</sup> D-6400 사용설명서를 읽어 주십시오.

최신 버전의 사용설명서는 Bronkhorst® 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

▶ 웹 주소는 이 문서 뒷면을 참조하십시오.

#### 1.3 그림

본 설명서에 사용된 그림은 올바른 작동을 위한 일반적인 지침을 제공하기 위한 것입니다.

그림은 제품 유형이나 공장 구성에 따라 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.

#### 작동

# 2 작동

모든 사용자 지정 설정은 메인 커넥터를 분리하거나 정전 후에도 유지됩니다.

· 메뉴를 탐색하는 동안 RS232 또는 필드버스 인터페이스를 통한 디지털 통신에 완벽하게 접근할 수 있습니다.

# 2.1 디스플레이 개요

👔 표시 정보는 영어로만 제공됩니다.



- 2. 정보 중간 데이터 필드 3. 정보 상단 데이터 필드
- 4. 뒤로가기 버튼

#### 2.1.1 탐색

버튼의 기능은 다음과 같습니다.

## 뒤로 버튼 つ[4]

- 돌아가기/뒤로
- 하단 데이터 필드에서 사전 설정을 순환

#### 위/아래 버튼 🕈 [5+6]

- 메뉴 항목 탐색
- 필드 및 문자 선택

#### Enter 버튼 🛶 [7]

- 선택한 메뉴 항목 입력
- 선택/변경 확인

7. Enter 버튼

## 2.2 비밀번호 보호

배송 시 비밀번호가 설정되어 있어 현장 탐색 버튼을 통한 무단 작동 및 데이터 입력으로부터 기기를 보호합니다.

출고시 기본값은 다음과 같습니다: 'abc' + 5 x↔ (공백)

▶ ಈ 버튼을 눌러 화면을 활성화합니다.

비밀번호 대화 상자가 나타납니다.

- ▶ ♦ 버튼을 사용해 올바른 문자를 선택합니다.
- ▶ ← 를 눌러 확인하고 다음 위치로 이동합니다.

▶ 비밀번호의 마지막 문자를 입력한 후: ←을 눌러 확인합니다.

기본 비밀번호는 Security 메뉴에서 변경할 수 있습니다(12페이지 3.2항). 비밀번호는 최대 8자까지 가능하며, 다음 문자만 포함할 수 있습니다.

- 소문자 a ... z
- 대문자 A ... Z
- 숫자 0 ... 9

# 2.3 초기 설정으로 복원

초기 설정은 Advanced 하위 메뉴에서 복원할 수 있습니다(9페이지 표 6항).

# 3 메뉴 개요

(i) 설정 메뉴에 액세스하면 Advanced 하위 메뉴를 Security 메뉴에서 비활성화할 수 있습니다 (12페이지 3.2항).

제품의 디스플레이 메뉴에서 다양한 기능을 설정하고 선택할 수 있습니다.

또한 제한된 기능 세트도 Bronkhorst<sup>®</sup> FlowWare 소프트웨어(예: Bronkhorst FlowSuite, FlowDDE)에서 사용할 수 있습니다.

# 3.1 설정 메뉴

설정(Settings) 메뉴에 있는 모든 기본 기능을 여러 하위 메뉴에서 설정하거나 활성화할 수 있습니다.

- Readout: 판독 설정 및 유체 선택(표 1)
- Controller: 컨트롤러 특성(표 2)
- Counter: 카운터 설정(표 3)
- Alarm: 알람 설정(표 4)
- Setup: 제품 정보, 디스플레이 및 버스 설정(표 5)
- Advanced: 센서 설정, 자동 0점 및 초기 설정 복원(표 6)

기본 보기에서 설정 메뉴로 들어가려면:

#### ▶ ➡ 버튼을 누릅니다.

비밀번호 대화 상자가 나타나면:

- ▶ 설정 메뉴에 들어가 비밀번호를 입력합니다(7페이지 항).
- ▶ 🕈 버튼과 🛶 버튼을 사용해 탐색하고 설정을 변경합니다.
- ▶ 기본 보기로 돌아가려면 ゔ 버튼을 여러 번 누릅니다.

메뉴 개요

Readout 메뉴	디스플레이	FlowWare			
Readout					
<ul><li>Actual</li><li>Percentage</li></ul>	•				
fluid selection					
fluid					
<ul> <li>가스 1</li> <li>가스</li> <li>가스 8</li> </ul>	•	•			
capacity kg/s	읽기 전용	•			
• 사용자 정의 번호	읽기 전용	•			
표 1. 메뉴 - Readout					
Controller 메뉴	디스플레이	FlowWare			
speed x					
• 사용자 정의 번호	•	•			
slope sec					
• 사용자 정의 번호	•	•			
mode					
<ul> <li>analog input</li> <li>bus/rs232</li> <li>rs232</li> <li>fb ana slave</li> <li>analog slave</li> <li>fb slave</li> <li>valve open</li> <li>valve closed</li> <li>control idle</li> <li>setpoint 100%</li> <li>setpoint 0%</li> </ul>		•			
pid controller					
pid-Kp x					
• 사용자 정의 번호	•	•			
pid-Ti sec					
• 사용자 정의 번호 • • <u>-</u> ·	•	•			
pid-Td sec					
• 사용자 성의 번호	•	•			
response					
open from zero					
• 사용자 정의 번호	•	•			

Controller 메뉴			디스플레이	FlowWare	
normal step					
		• 사용자 경	정의 번호		•
	stat	ole situati	on		
		• 사용자 경	정의 번호	•	•
표 2. 메뉴 -	Control	ler			
Counter 메뉴			디스플레이	FlowWare	
Mode					
•	up off up to li	mit		•	•
Reset					
•	<ul><li>automatic</li><li>manual</li></ul>			•	•
Unit					
• • • •	ln m3s dm3s ls cm3s mls mm3s	uls m3n dm3n uln cm3n mln • mi	m3n	·	•
Limit					
•	사용자 경	정의 번호		•	
Setpoint step					
•	no yes			•	•
Setpoint %					
•	사용자 경	정의 번호		•	•

표 3. 메뉴 - Counter

메뉴 개요

Alarm 메뉴	디스플레이	FlowWare		
Mode				
<ul> <li>off</li> <li>power-up</li> <li>response</li> <li>min/max</li> </ul>		•		
Reset				
<ul><li>automatic</li><li>manual</li></ul>	•	•		
Min Alarm %				
• 사용자 정의 번호	•	•		
Max Alarm %				
• 사용자 정의 번호	•	•		
Delay sec				
• 사용자 정의 번호	•	•		
Setpoint step				
• no • yes	•	•		
Setpoint %				
• 사용자 정의 번호	•	•		
표 4. 메뉴 - Alarm				
Setup 메뉴	디스플레이	FlowWare		
Info				
Usertag				
<ul> <li>User defined data</li> </ul>	•	•		
Serial	읽기	전용		
Model	읽기	전용		
Firmw instr	읽기	전용		
Customize				
Info top				
<ul><li>usertag</li><li>serial</li></ul>	•			
Info middle				
<ul> <li>capacity</li> <li>counter</li> <li>valve</li> <li>setpoint</li> </ul>				
Setpoint	•			

Setup 메뉴		디스플레이	FlowWare		
	• step • cursor	•			
Rea	dout digits				
	• 1 5				
Display					
Brig	ghtness	-			
	• 09	•			
Scr	eensaver	•			
	• on • off	•			
Dela	ay min	•			
	• 0199	•			
Bus					
• Bi	• Bus		전용		
	Bus type, if applicable	읽기	전용		
• No	ode address	•	•		
	• 사용자 정의 번호	•	•		
표 5. 메뉴 - Se	tup				
Advanced 메	뉴	디스플레이	FlowWare		
Sensor					
dyn	filter				
	• 사용자 정의 번호	•	-		
stat	t filter				
	• 사용자 정의 번호	•	-		
Autozero					
• ca • st	<ul><li> cancel</li><li> start auto zero</li></ul>		•		
Restore					
• ca • st	incel art restore	•	•		

표 6. 메뉴 - Advanced

메뉴 개요

# 3.2 보안 메뉴

보안(Security) 메뉴에서 비밀번호를 변경할 수 있으며, 설정 메뉴에 있는 여러 메뉴 항목을 숨기거나 비밀번호로 보호할 수 있습니다. 이러한 항목에 대해 다음 액세스 모드 중 하나를 설정할 수 있습니다.

- password: 메뉴 항목은 암호로 보호됩니다.
- disabled: 메뉴 항목이 숨겨집니다.
- enabled: 메뉴 항목을 사용할 수 있습니다(비밀번호를 묻지 않습니다).

기본 보기에서 Security 메뉴에 들어가려면:

- ▶ 비밀번호 대화 상자가 나올 때까지 ♦ 버튼을 동시에 누릅니다.
- ▶ 보안 메뉴에 들어가려면 비밀번호를 입력합니다(5페이지 2.2항).
- ▶ 🕈 버튼과 🛶 버튼을 사용해 탐색하고 설정을 변경합니다.
- ▶ 기본 보기로 돌아가려면 ↑ 버튼을 여러 번 누릅니다.

Security 메뉴		디스플레이	FlowWare	
Edit setpoint				
	<ul><li> password</li><li> disable</li><li> enable</li></ul>		•	
Res	et counter			
	<ul><li> password</li><li> disable</li><li> enable</li></ul>		•	
Reset alarm				
	<ul><li> password</li><li> disable</li><li> enable</li></ul>		•	
Settings menu				
	<ul><li> password</li><li> disable</li><li> enable</li></ul>		•	
Advanced				
	<ul><li> password</li><li> disable</li><li> enable</li></ul>		·	
New password				
	<ul> <li>User defined</li> </ul>		•	
	Confirm			

표 7. 메뉴 - Security



다기능 디스플레이 • 9.32.164D • 2024-11











.**드.** 제품 정보



Bronkhorst Instruments GmbH Am Ziegelwerk 1 D-85391 Leonhardsbuch, Germany +49 (0) 8166 9921 0 info.bhi@bronkhorst.com www.bronkhorst.com