




Classe de bobine XB:

II 1 G Ex ia IIC T6

II 1 D Ex ta IIIC T80°C

**La liaison à la terre ne doit pas
être raccordé à la vanne**