



RS232 Anschluss ²





Erklärung Modellschlüssel

Für weitere Erläuterungen siehe 9.18.118



9 pol D-Sub
Stecker
chassisteil
Männlich



9 pol D-Sub Stecker Chassisteil Männlich

9 pol D-Sub Stecker Kabelteil Weiblich

**Analoger Betrieb
0...5 or 0...10Vdc**

**Analoger Betrieb
0...20 or 4...20mA**

Hinweis:
Bei Ansteuerung eines Gerätes über Feldbus oder RS232 ist der Parameter 'control mode' zu verändern, um einen Sollwert über den analogen D-sub Anschluss vorzugeben.
Für weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023. Am Durchflussmesser oder Druckaufnehmer kann kein separates Ventil angeschlossen werden.